Montagehandleiding toiletfontein

Texel / Vlieland / De Koog / Ameland

Voor dat u begint met het monteren van uw toiletfontein, controleert u eerst of de meegeleverde materialen compleet zijn.

Dat zijn een sifon aansluit set, een zakje met daarin een ring een rubber ring en een schroef.

Een niet afsluitbare doorstroomplug, bij model het model Ameland een afdekplaat.

Wat heeft u nodig;

- 2 x M8 hout draaibout met ring
- 2 x juiste plug voor desbetreffende wand
- Boormachine
- Waterpas
- Platte schroevendraaier
- Kitspuit
- Kit
- Ratel dop 13 (voor de hout draaibouten)
- Potlood

Bepaal de hoogte van de toiletfontein, wij adviseren tussen de 90 en 95 cm.

Teken de posities van de montagegaten af op de muur, gebruik hierbij een waterpas.

Monteer nu de toiletfontein aan de wand, gebruik hiervoor de M8 hout draaibouten met ring en de juiste pluggen voor de betreffende wand.

Deze worden niet meegeleverd, omdat wij niet weten aan welk type wand de fontein word gemonteerd.

Stel de fontein waterpas, door middel van de schroef in het sleuf gat en draai deze vast als de fontein waterpas hangt.

Let op: VAST IS VAST.

Wij geven geen garantie op breuk als er teveel kracht is gezet met het aandraaien.

Monteer nu de sifon aansluit set aan de fontein, leg de rubber ring met de bolle kant in de messing ring en houd het geheel tegen de onderzijde van de afvoer. Schroef de ringen vanaf de bovenzijde vast met de meegeleverde schroef, door het middelste gat.

LET OP! Draai de schroef niet te hard aan, op beschadiging van de toiletfontein door het te hard aandraaien van de schroef, geven wij GEEN GARANTIE dus vast is vast.

Monteer de sifon aan de toiletfontein en sluit deze aan op de afvoer.

Monteer vervolgens de fonteinkraan.

Plaats de doorstroomplug of afdekplaat over de afvoer.

Controleer als u alles heeft aangesloten op eventuele lekkages.

Als laatste, kit nu de fontein af waar deze in contact is met de wand.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe

TIZ design toiletfontein