



Montagehandleiding meubel met wastafel op het meubel geplaatst.

Meegeleverde materialen: - Aluminium profiel
-Sifon

Bepaal de hoogte van de bovenkant van de wastafel. Wij adviseren 950mm boven de afgewerkte vloer. Bereken nu de hoogte, waar de onderkant van het meubel moet komen. Hoogte bovenkant wastafel, minus hoogte wastafel, minus de ruimte tussen het meubel en de wastafel/ 3 mm, minus hoogte meubel. Boor een aantal gaten in het profiel, circa drie per meter.

Monteer het aluminium profiel, op de, door u, berekende hoogte tegen de wand, zoals op de afbeelding. Gebruik hierbij een waterpas om ervoor te zorgen dat het goed recht hangt.



Gebruik voor het monteren 5x50 schroeven en de geschikte pluggen voor de betreffende wand. Het is belangrijk dat het midden van het profiel, in het midden van het meubel komt. Anders ziet u het profiel zitten na montage van het meubel.

Nu verwijdert u de lades/ deuren uit het meubel, zie beschrijving Blum. Boor nu in de bovenste multiplex achterwand, circa 50mm van de zijkanen, een gat van 8mm. Indien het meubel breder is dan 800mm, kunt u het beste meerdere gaten boren. Daarbij kunt u uitgaan van twee gaten per meter.



Wij boren de gaten niet voor omdat wij niet weten waar de leidingen lopen in de wanden van uw badkamer.

Plaats het meubel op het profiel en teken de boorgaten af. Haal het meubel van het profiel en boor de gaten in de wand. Stop de juiste pluggen in de muur en nu plaatst u het meubel weer terug op het profiel. Schroef het meubel vast met houtdraai-bouten m8 en een ring, zie afbeelding.



Monteer nu de wastafel boven het meubel. De wastafel moet 3mm zwevend boven het meubel gemonteerd worden, dat betekent dat u hier rekening mee houdt bij het monteren van de ophangbeugels. Zorg ervoor dat de beugels iets lager hangen, dit is eenvoudig op te lossen dmv vulplaatjes. Hangen de beugels te hoog, dan is dit niet eenvoudig op te lossen.

Voor installatie van de wastafel, zie de montagehandleiding wastafel.

Bij een wastafel van 12mm dik, plaatst u de wastafel op de rubberen afstandhouders, die u op het meubel plaatst.

Bij een wastafel met een bladdikte van minder dan 70mm, plaatst u de meegeleverde blokjes achter de ophangbeugels, zie afbeelding.

Let op, kit de wastafel nog niet af.

Wanneer u de wastafel op hoogte gesteld heeft, plaatst u de lades/ deuren in het meubel. Voor het nastellen van de lades verwijzen wij u naar het meegestuurd installatiebestand van Blum. Zorg er voor dat de wastafel ongeveer 1mm over de lade-/ deurfronten steekt. Vervolgens verwijdert u de lades en deuren uit het meubel en nu is het tijd om het sifon te installeren.

Monteer nu de sifonaansluiting aan de afvoer van de wastafel, zie bijgevoegde afbeelding.



Leg de rubberen ring met de bolle zijde in de messing ring. En houd het geheel tegen de onderkant van de afvoer. Schroef de ringen vanaf de bovenzijde vast met de meegeleverde schroef, door het middelste gat. **Let op! Draai de schroef niet te stevig aan.** Op beschadiging aan de afvoerring of wastafel door te strak vastdraaien geven wij geen garantie. Aangezien dit schade is die voortvloeit uit eigen schuld.

Monteer nu de sifon aan de wastafel en sluit deze aan op de afvoer. Houdt u er rekening mee om het sifon zo dicht mogelijk bij de afvoer in de wand te plaatsen. Anders sluiten de lades niet goed. Controleer na het aansluiten of het sifon geen lekkages vertoont. Dan kunt u de lades/ deuren weer in het meubel plaatsen.

Als alles netjes gemonteerd is dan kit u de wastafel af waar deze de wand/ wanden raakt.